

■ 水が漏れる

① ボトルからの水漏れではありませんか？

➔ ボトルを抜いて下さい。

ボトルに破損がないか、水漏れしていないか確認下さい。

② サーバー背面のドレインキャップに緩みはありませんか？

(グレーのカバーを外して下さい)



➔ ドレインキャップを締めて下さい。

③ 冷水コック、温水コックに緩みはありませんか？

※ 気象条件により、結露が発生する場合がありますので

結露でないか確認願います。



➔ コックのねじを締めて下さい。