

■ 電源が入らない（運転ランプ点灯せず）

※ ブレーカーの状態や延長コードの接続を確認してください。

① コンセントは外れていませんか？

② サーバー背面の電源等が外れている様子はありませんか？



➔ ご連絡願います。