

1. クリクラサーバーの洗浄方法

■サーバートラブルシューティングフロー②

冷水にならない

- ※ 多量に水を使用した後でないか確認して下さい。
- ※ コンセントを抜いて直ぐに差し込んだ場合、コンプレッサーは過負荷保護装置が働き動かなくなるので10分～20分程度おいてから再確認して下さい。

