

■ 冷水にならない

※ 多量に水を使用した後は、冷えるまでしばらくお待ちください。

① コンセントは外れていませんか？

② コンプレッサーの稼働音はありますか？

③ コンセントを抜いて、15分ほどしてからコンセントを再度差し、
30分ほどしてから、冷水が出るか確認ください。

④ サーバー背面の冷水サーモダイヤルは
中間位置（水平位置）になっていますか？

➔ 中間位置にして下さい。

