

■ 水が出ない

- ※ ボトル内に十分な水は入っていますか？
- ※ 一度にたくさん（2ℓ以上）使用していませんか？

タンクが空になってしまうと、満タンになるまで30分程かかります。

① ボトルを抜き、コックから水を2～3杯出して下さい。

➔ ボトルを戻し、コックから水が出るか確認してください。

② サーバー背面の冷水サーモダイヤルは 中間位置（水平位置）になっていますか？

➔ 冷水タンクが凍っている場合は、一旦コンセントを抜いて
2時間ほど氷が溶けるまでお待ちください。

コンセントを差し、コックから水が出るか確認して下さい。

