

■ 霧がでない

① 給油表示【給水】が点滅していませんか？

《点滅していた場合》

フロートが水槽に貼りついていませんか？

➡細長い棒状のものでフロートが浮き上がるまで突いてください

フロートが水面に浮きあがってきたら給水タンクを戻してください

② 霧化量が【小】になっていませんか？

③ 間欠運転モードの停止中（霧化量表示：点灯）ではありませんか？

④ 本体内部で霧は発生していますか？

（吹出口を外して内部を確認してください）

⑤ 本体水槽部に霧がたまっていますか？

このような場合、一度液体を全て他の容器に移してから

再度タンクをセットして下さい。（必ず電源を抜いてから！）