

## ■ 冷水が冷えない

※ 電源プラグが抜けていませんか？

① サーバーの側面、背面の通気が十分でない場所に設置していませんか？

➔ **サーバーの正面と上面は開放、側面と背面は10cm以上開ける**

② エアークフィルタが汚れていませんか？

➔ **1カ月に1度エアークフィルタの清掃を行ってください (P17)**

③ 設置環境温度が32℃以上の場所（ストーブやガス機器の近くや、直射日光が当たる場所）に設置していませんか？

➔ **涼しい場所に移動してください**

④ 一度に大量の冷水を使用しませんでしたか？

➔ **しばらく時間をおいてから取水してください**