

■ 冷水・温水が出ない

※ 電源プラグが抜けていませんか？

① 給水タンクが空になってませんか？

➔ 給水タンクに水を補充してください (P12)

② フィルターカートリッジは取り付けていますか？

➔ フィルターカートリッジを取り付けてください (P15)

③ 給水タンクがしっかりセットされていますか？

➔ 給水タンクを本体にしっかりと押し付けてセットしてください

④ 全操作ロックを設定していませんか？

➔ 全操作ロックを解除してください (P13)

⑤ 温水が出ない場合、温水ロックの解除を忘れていませんか？

➔ 温水ロックを解除してください (P13)

⑥ エラー表示が出ていませんか？

➔ 販売店まで連絡ください