

■ 温水が熱くならない

※ 電源プラグが抜けていませんか？

① サーバーの背面の温水スイッチがOFFになっていませんか？

➔ サーバー背面のHOTスイッチをONにして、30分程度お待ちください

② ECOモードになっていませんか？

➔ ECOモードを解除して、30分程度お待ちください

③ 一度に大量の温水を使用しませんでしたか？

➔ しばらく時間をおいてから取水してください。待ち時間は周囲温度によって異なります