

■ サーバーからの異音

※ サーバーから発生する『カチカチ』という音は、異音ではありません。

(バイメタル、サーモスタットの動作音です)

① サーバーを不安定な場所に設置していませんか？



➡ **水平な場所に設置してください。**

② サーバーが他のものに触れていませんか？

➡ **他のものから離して設置してください。**

③ サーバー下部や背面を確認ください。

コンプレッサーの周りに物が落ちていませんか？

➡ **ネジ、ガビョウ、おもちゃなどが入り込んでいる**

場合があります。取り除いてください。

