

■ 温水にならない

※ 多量にお湯を使用した後は、お湯ができるまでしばらくお待ちください。

① サーバー背面のホットスイッチを確認して下さい。



➔ ホットスイッチをONにして下さい。

② サーバー背面の電源等が外れている様子はありませんか？



➔ ご連絡願います。