

■ 水漏れする

- ① 本体が傾いていませんか？
- ② タンクキャップはしっかり締まっていますか？
- ③ お部屋の温度が急激に変化しませんでしたか？

※冬場使わない時はタンクを外してください。

寒暖差が大きい冬場の夜間に、水漏れが発生しやすいです。